LIMPA **CHAPA, FORNO E FOGÃO**

SUPREME

Para limpeza em qualquer temperatura

5 litros

DETERGENTE DESENGORDURANTE

MODO DE USO - Limpeza:
Utilizar o produto puro ou diluído em até 1:03.

COMPOSIÇÃO: Hidróxido de sódio, glicerina bidestilada, conservante e água.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor

SAC: 11 2607.6363 / sac@riccel.com.br
Centro de Intoxicação: 0800 722 6001

**LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

CUIDADOS: Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

RICCEL
A QUÍMICA DA LIMPEZA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

7 898509 880710

Ricel Produtos de Limpeza Ltda. Rua Madre de Deus, 689 - Moóca - SP CEP: 03119-000 - PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA/MS N° 25351.058224/2013-84 - Resp. Técnico: Daniel G. Pistori - CRQ. Nº 04.449.280 IV Região - CNPJ 02.549.960/0001-30.